

# GOLF | STREAM

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### Váš nový VISION vozík má plno funkcí:

- Unikátní systém složení / rozložení jedním dotykem vám používání VISION vozíku udělá maximálně jednoduchým. Ve složeném stavu je kompaktnější (plošší) než je tomu u konkurence.
- Revoluční displej Caddy White je dobře viditelný v jakémkoli světle, včetně přímého slunečního svitu. Displej lze individuálně přizpůsobit.
- Easy-off (lehce odnímatelná) kola s hladkým, nízkým profilem, PU pneumatiky s vysokou přilnavostí, které vydrží až 5krát déle než standardní pneumatiky.
- Funkce řízení vzdálenosti a programovatelné nastavení pro pravo / levo ruké hráče. Nastavení rychlosti v krocích o 0,5 stupně, které dokonale odpovídá vašemu tempu.
- Jednoduchý režim pro ty, kteří chtějí vozík bez efektních doplňků.
- Standardně dodáváno s baterií Caddycell LiFePO4.
- Navrženo ve Velké Británii s nabídkou mnohaletého spolehlivého používání. Dvouletá záruka na díly a zpracování.




Vision  
rozdíl  
je očividný

Vozík Golfstream Vision je v současnosti jedním z nejlehčích a snadno skládacích / rozkládacích golfových vozíků na trhu. Má speciálně navržený displej E-Reader, což znamená, že ho lze snadno prohlížet na jakémkoli světle, dokonce i v plném slunečním svitu.

S hladkými pneumatikami s vysokou přilnavostí, snadno odnímatelnými koly a systémem, který udrží váš bag na místě, zjistíte, že jste koupili vozíku udělali výborné rozhodnutí.

## BALENÍ



Obsahem balení je váš vozík Golfstream Vision, baterie a nabíječka. Vyměňte baterii a nabíječku a zapojením nabíječky do zásuvky baterii nabijte. Ujistěte se, zda svítí červená kontrolka nabíjení. Jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně, je váš vozík připraven k použití.

Nyní, prosím, věnujte krátkou chvíli pro zaregistrování záruky na adrese [www.golfstream.co.uk/guarantee](http://www.golfstream.co.uk/guarantee). Doklad o nákupu uschovejte na bezpečném místě, abyste pro sice nepravděpodobnou, případnou reklamaci měli vše k dispozici.

## RYCHLÝ START


1. Před prvním otevřením vozíku Vision, prosím, odstraňte pružné zabezpečovací pásy použité při výrobě pro transport. Nyní zvedněte rukojeť do zcela vztyčené polohy, centrální západka se uzamkne ujišťujícím kliknutím.
2. Nyní, pokud používáte dodanou baterii Caddycell, zapojte kabel adaptéru do zásuvky na rozvodné desce - předpokládáme, že ve většině případů jej ponecháte trvale připojený. Připojení T-kusu k baterii může být pouze jedním způsobem. Obrazovka se nyní změnila z „VISION“ na „0:0“ a bliká. Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout) a blikání se změní - bude trvale svítit, baterie je nabitá, otáčením knoflíku ON/OFF je vozík připraven k používání. Jakmile budete mít tyto základní úkony hotové, připevněte golfový bag a můžete vyrazit.

### **Podrobnější informace o vašem novém vozíku Vision najdete dále.**

Při přenášení uchopte vozík v místě zvýrazněném na obrázku, magnetická západka zabrání jeho nežádoucímu otevření. Položte vozík na plochu a zvedněte jej za rukojeť, magnet se uvolní a můžete vysunout rukojeť směrem nahoru, dokud sama nezapadne.



Připojte baterii a váš vozík Vision je připraven k používání. Při zapojení vozíku Vision, logo bude nahrazeno blikáním „0,0“. To je indikátor rychlosti, pokud bliká, motor není napájen. Otáčením ovládacího knoflíku změníte zobrazení v krocích po 0,5 stupni, což vám umožní zvolit přesnou rychlost, která odpovídá vašemu tempu chůze.



Jedno stisknutí ovládacího knoflíku vám nabídne napájení motoru ve zvoleném režimu rychlosti, ovládacím knoflíkem lze rychlost nastavit.

Stisknutím ovládacího knoflíku vozík zastavíte a displej opět začne blikat.

Pamatujte, že na svahu směrem z kopce je reálná možnost samovolného rozjetí vozíku. Při zastavení zaparkujte tak, aby se vozík z kopce nemohl samovolně rozjet.

Vaše VISION má super přilnavé PU pneumatiky, které nabídnou mnohem větší přilnavost a přibližně 5krát nižší opotřebení než jiné tradiční golfové vozíky.


PRESS & HOLD 2 sec



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Váš vozík VISION je vybaven funkcí Distance Control (ovládání vzdálenosti), která vám umožní nastavit vzdálenost na 10, 20 nebo 30 metrů (přibližně), po jejímž ujetí se váš vozík sám zastaví. Někdy to může být užitečné poslat vozík směrem k dalšímu odpališti, zatímco na greenu budete puttovat.

Chcete-li vstoupit do režimu DC, stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu 2 sekund, až se zobrazí DC. Po dobu zobrazení DC otáčejte ovládacím knoflíkem a vyberte si mezi cykly 10, 20 a 30. Jakmile se na obrazovce zobrazí požadovaná vzdálenost, stiskněte ovládací knoflík. Váš vozík poté bude pokračovat rychlostí 6,0 a displej bude odpočítávat. Vozík můžete zastavit stisknutím ovládacího knoflíku.



## UKAZATEL BATERIE

Váš vozík VISION je dodáván s indikátorem baterie v levé horní části hlavní obrazovky - který vás bude informovat o zbývajícím množství energie v baterii. Vezměte, prosím, na vědomí - v režimu SIMPLICITY/COMPETITION se indikátor baterie nezobrazí.



## REŽIM PROGRAMOVÁNÍ

Při zapnutém napájení a blikajícím "0,0" stiskněte a podržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 10 sekund, dokud se nezobrazí „Program“. Otáčením ovládacího knoflíku si vybíráte mezi funkcemi „Simple“, „Normal“, „Hand“, „Name“ a „Exit“.

**NAME (JMÉNO)** - tady můžete na domovské obrazovce změnit logo VISION a nastavit vaše jméno nebo vaši přezdívku. Písmena můžete mít ve dvou řadách po 8. Můžete vycentrovat text tím, že než začnete, vynecháte jedno nebo dvě písmena. Jakmile vám bude blikat požadované písmeno, otočením ovládacího knoflíku ho změníte, stisknutím uložte a pokračujte.

NORMAL

### SIMPLE / NORMAL (JEDNODUCHÉ / NORMÁLNÍ)

Toto zařízení umožňuje zbavit se jakéhokoli nežádoucího „zvonění a pískání“. Jednoduchým použitím ovladačů STOP/START a RYCHLE /POMALU. Vyberte SIMPLE a pro uložení do paměti podržte 3 sekundy. Můžete se vrátit k normálnímu režimu tím, že znovu projdete uvedeným postupem a vyberete „Normal“.

**EXIT (UKONČENÍ)**– Vyberte EXIT k ukončení programovacího režimu.

EXIT

LH / RH

**HAND**– If you are left handed you will want to select LH, this will reverse how the rotary control knob works so that faster is anticlockwise and slower is clockwise. Press and hold to save the LH or RH option.



**HILLS (KOPCE)**– Váš vozík Vision má super přilnavost PU pneumatik, avšak pokud náhle zvýšíte rychlost, můžete kola protočit jako u auta. Takže zejména v kopcích, pohybuje ovladačem rychlosti postupně, abyste získali maximální přilnavost.



**LIFTING (MANIPULACE)**– Až budete ukládat váš Vision do kufru auta, zvedněte jej za vnější rameno blízko hlavního kola. Uchopte bez „zatažení“ tak, aby magnetická západka nebyla deaktivována a část rukojeti se tím neuvolnila.

**UPOZORNĚNÍ:** Pod nadměrným tlakem váš vozík může zobrazit „Over Current Please Reset“, pokud se tak stane, jednoduše odpojte a znovu připojte baterii - pokud přetrvává, kontaktujte prosím Golfstream.

Pokud se hlavní obrazovka nevrátí na ikonu VISION (nebo vámi vybranou hlavní obrazovku), když je baterie odpojena, je třeba vyměnit baterii obrazovky, vozík bude po připojení stále fungovat normálně. Pro jistotu kontaktujte, prosím, Golfstream. Pokud váš VISION ukazuje „FAILED AUTHENTICATION“ (Selhalo ověření), odpojte jej a zkuste to znovu – až poté, prosím, kontaktujte Golfstream.

**DOMOVSKÁ DRÁŽKA:** Pokud byste někdy potřebovali; kola lze přesunout do vnější rozpojené polohy, v které můžete vozík velmi snadno tlačit. Jednoduše zatlačte na vyskočenou čepičku náboje a současně odtáhněte kolo od vozíku, dokud se nedostane do vnější drážky. Opakujte i na druhé straně.

**OBECNÁ ÚDRŽBA:** Občas sundejte kola a z nápravy odstraňte nečistoty jako stébla trávy apod. Před opětovným nasazením kola, otřete osu mastným hadříkem (postačí male množství maziva). Vozík pravidelně čistěte vlhkým hadříkem se saponátem, nepoužívejte tlakovou vodu.

**BARVY:** Pokud budete chtít ozdobnou či módní barvu nebo chcete, aby barvy vozíku odpovídaly vašemu oblíbenému fotbalovému týmu nebo golfovému oblečení, můžete si koupit “barevný balíček”, který promění vzhled vašeho vozíku za 30 minut. Podrobnosti viz [www.golfstream.co.uk/visioncolours](http://www.golfstream.co.uk/visioncolours).

**UPOZORNĚNÍ:** Kolečko /potenciometr slouží pouze pro změnu rychlosti. Nezastavujte potenciometrem vozík. Pro bezpečné zastavení a znovu rozjetí vozíku, slouží výhradně tlačítko s led diodou. V případě nedodržení tohoto upozornění, hrozí vážné poškození vozíku.

GOLF | STREAM